

Alkalmazások:

- Lehetővé teszi a csepegtető öntözés alacsony vízminőséggel is.
- Altalajöntözésre alkalmas.
- Bizonyított hosszú élettartalmú és szilárdságú.
- Pontos víz és műtrágya adagolás.
- A mezőgazdaság alkalmazott sav és vegyszer álló.
- Tökéletes környezetvédelem eszköz.
- Állandó vagy szezonális ültetvény öntözésre alkalmas.



A csepegtetőöntözés élvonala!

Főjellemzők:

- Nyomásszabályozott csepegtetőcső, üzemi nyomás: 0,5 és 4,0 bar.
- 1,2; 1,6; 2,3 és 3,5 l/h vízadagolású kivételben létezik.
- A csepegtetőtesten differenciált nyomás biztosítja az egyenletes vízadagolást.
- A csepegtetőtestek mindegyike szűrővel rendelkezik (130 mm²).
- A csepegésgátló rendszer (CNL) gátlója a öntözésciklus végén szárnyvezeték leürülését. Ez a tulajdonság nagyon fontos hegy vidéken ill. olyan növény öntözésben, ahol a adagol pontos vízmennyiség alap feltétel (növényházakban, szőlőültetvényekben stb.)
- Nem dugulás érzékeny.
- A dupla Turbonet® labirintus nagy átfolyási keresztmetszet biztosít
- Öntisztítórendszerrel rendelkezik. A szabad mozgású membrán a csepegtetőtestben biztosítja a pontos csepegés és a folyamatos önszabályozás.



Csepegtetőcső műszaki adatai:

Modell	Belsőátmérő [mm]	Külsőátmérő [mm]	Falvastagság [mm]	Üzemi nyomás [bar]	KD tényező
17	14,40	16,40	1,00	3,50	1,20
20	17,45	19,45	1,00	3,50	0,40

Csepegtetőtest műszaki adatai:

Hozam [l/h]	Labirintus Méretei [mm] [szélesség x mélység x hossz]	Szűrőfelület [mm ²]
1,0	0,83 x 0,74 x 40	130
1,6	1,26 x 0,70 x 40	130
2,3	1,26 x 1,00 x 40	130
3,5	1,59 x 1,15 x 40	130



Szárnyvezeték maximális hossza:

Bemenő-nyomás [m]	Csepegtető közötti távolság [m] / Vízhhozam [l/h]								UNIRAM™ 17
	0,50		0,60		0,75		1,00		
	1,60	2,30	1,60	2,30	1,60	2,30	1,60	2,30	
15	188	129	189	150	227	180	285	225	
25	224	163	241	190	289	228	363	287	
35	251	188	277	219	333	263	419	331	



Bemenő-nyomás [m]	Csepegtető közötti távolság [m] / Vízhhozam [l/h]								UNIRAM™ 20
	0,50		0,60		0,75		1,00		
	1,60	2,30	1,60	2,30	1,60	2,30	1,60	2,30	
15	258	204	296	234	349	276	430	340	
25	330	260	378	299	447	353	550	435	
35	379	300	436	344	515	407	635	502	



UniRAM™
(csepegtetőtest)



Forgalmazó

Irrivep Kft.
Kecskemét
Halasi út. 29.
6000

Tel.: 76/321-674 • Fax: 76/504-173

E-mail: info@irrivep.hu

<http://www.irrivep.hu>